



-Les cornières à visser seront mises en place sur chantier après l'insertion des plaques de plomb et T35 sur les cornières soudées.
-Les cornières à visser seront fixées avec des vis autoperçues Ø4.8-lg=30mm tous les 200mm.
-Tous les éléments (y compris cornières vissées sur place et les T35) seront peint en BLANC RAL 9010.

Qté	Profilé	Longueur
6	CORNIERES VISEES 30x30x4	265
6	CORNIERES VISEES 30x30x4	322
2	CORNIERES VISEES 30x30x4	332
2	CORNIERES VISEES 30x30x4	303
2	CORNIERES VISEES 30x30x4	305
4	CORNIERES VISEES 30x30x4	332

Qté		
3	PLOMB A1	722x321
2	PLOMB A2	722x262
5	PLOMB A3	722x307
3	PLOMB B1	1082x321
2	PLOMB B2	1082x262
3	PLOMB C1	1392x321
2	PLOMB C2	1392x262
3	PLOMB D1	722x338
4	PLOMB E1	722x327
4	PLOMB E2	852x327
2	PLOMB E3	852x300
1	PLOMB E4	852x420

Qté	Profilé	Longueur
7	T35	1392
7	T35	1092
13	T35	722
9	T35	722
9	T35	852