
714
1370
567
566
367
841
112
758
955
1040
1000
1230
446
1140
664
470
267
270
830
1370
1020
1130
435
598
856
555
797

ECHELLE 1 : 20